



VULPES GOODS
BABYCARE

MILK PITCHER

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	3
User Guide	4
Characteristics and Application	5
DEUTSCH	6
Benutzerhandbuch	7
Eigenschaften und Anwendung	8
NEDERLANDS	9
Gebruiksaanwijzing	10
Kenmerken en Toepassingen	11

ENGLISH

USER GUIDE

1. Clean all parts before first use.
2. Check that the glass and silicone ring are undamaged.
3. Place the silicone ring correctly into the lid.
4. Pour the breast milk into the glass pitcher.
5. Tighten the lid securely.
6. Store the pitcher in the refrigerator if needed.
7. Heat the glass part only and always remove the lid and silicone parts before heating.

PART	MATERIAL	TEMPERATURE
Lid	PP	-15 °C to 105 °C
Silicone ring	Silicone	-15 °C to 170 °C
Bottle	Glass	-30 °C to 550 °C

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Suitable for (glass part only):
Refrigerator, Microwave, Dishwasher
- Temperature resistant from -40°C to 600°C .
See the table for temperature resistance per component.
- Do not use the pitcher if the glass is damaged, cracked, or broken.
- Do not place the glass on an open flame or directly on a stovetop.
- Avoid sudden extreme temperature changes.
- Stir carefully and preferably do not use heavy or sharp metal spoons.
- Do not soak the lid in hot water for long periods.
- Keep the product out of reach of children.
- Always use extra caution when handling hot liquids.

DEUTSCH

BENUTZERHANDBUCH

1. Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch.
2. Überprüfen Sie, ob Glas und Silikonring unbeschädigt sind.
3. Setzen Sie den Silikonring korrekt in den Deckel ein.
4. Füllen Sie die Muttermilch in den Glasbehälter.
5. Schrauben Sie den Deckel fest zu.
6. Bewahren Sie den Behälter bei Bedarf im Kühlschrank auf.
7. Erwärmen Sie ausschließlich den Glasteil und entfernen Sie vor dem Erwärmen immer den Deckel sowie die Silikonteile.

TEIL	MATERIAL	TEMPERATUR
Deckel	PP	-15 °C bis 105 °C
Silikonring	Silikon	-15 °C bis 170 °C
Flasche	Glas	-30 °C bis 550 °C

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Geeignet für (nur der Glasteil):
Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine
- Temperaturbeständig von -40°C bis 600°C.
Siehe Tabelle für die Temperaturbeständigkeit der einzelnen Komponenten.
- Verwenden Sie den Behälter nicht, wenn das Glas beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist.
- Stellen Sie das Glas nicht auf offenes Feuer oder direkt auf eine Herdplatte.
- Vermeiden Sie plötzliche extreme Temperaturwechsel.
- Rühren Sie vorsichtig und verwenden Sie möglichst keine schweren oder scharfen Metalllöffel.
- Lassen Sie den Deckel nicht über längere Zeit in heißem Wasser einweichen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gehen Sie bei heißen Flüssigkeiten stets besonders vorsichtig vor.

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinig alle onderdelen vóór het eerste gebruik.
2. Controleer of het glas en de siliconen ring onbeschadigd zijn.
3. Plaats de siliconen ring goed in de deksel.
4. Giet de moedermelk in de glazen kan.
5. Draai de deksel stevig vast.
6. Bewaar de kan in de koelkast indien nodig.
7. Verwarm alleen het glazen deel en verwijder altijd de deksel en siliconen onderdelen vóór het verwarmen.

ONDERDEEL	MATERIAAL	TEMPERATUUR
Deksel	PP	-15 °C tot 105 °C
Silicone ring	Silicone	-15 °C tot 170 °C
Fles	Glas	-30 °C tot 550 °C

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Geschikt voor (alleen het glazen deel): Koelkast, Magnetron, Vaatwasser
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 600°C. Bekijk de tabel voor de temperatuurbestendigheid per onderdeel.
- Gebruik de kan niet als het glas beschadigd, gebarsten of gebroken is.
- Plaats het glas niet op open vuur of direct op een kookplaat.
- Vermijd plotselinge extreme temperatuurwisselingen.
- Roer voorzichtig en gebruik bij voorkeur geen zware of scherpe metalen lepels.
- Laat de deksel niet langdurig in heet water weken.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Gebruik warme vloeistoffen altijd met extra voorzichtigheid.



VULPESGOODS



VULPESGOODS_COM



VULPESGOODS_COM